

# Läggningsanvisning för Artigo gummigolv

Granito, Dharma, Kayar, Uni, Natura, Grain, Screed, BS Classic, BS Strong, Lava, Zeus, X-Elastic



Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla paket/rullar har samma batchnummer. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart kontaktas. Inget ansvar tas för eventuella fel eller färgskillnader efter att golvmaterialiet har lagts. Vid ombeställning med en annan batch kan färgskillnader uppstå. Produkt- och batchnummer finns på paketen/rullarna.

## Acklimatisering

Gummigolvet ska förvaras minst ett dygn i det rum där det ska monteras, med en konstant temperatur på min. 18°C. I kalla perioder måste man räkna med något längre acklimatiseringstid, gärna 2-3 dagar.

För plattor som ligger i paket är rekommendationen att förvara max. 5 paket på höjden, inte längs med yttervägg och att förpackningar öppnas i ändarna. Rullar ska förvaras stående. Våderna rullas ut, gärna dagen före men minst några timmar innanläggning, så att golvet acklimatiseras före installation.

En jämn temperatur före och under montering är viktig för slutresultatet. Det får inte vara några förändringar i temperatur eller fuktighet under den första veckan efter läggningen, så att golvlimmet kan torka ut helt.

**Tänk på att ha bra arbetsbelysning, det är viktigt!**

## Montering

Undergolvet ska vara rent, plant, torrt och fritt från färg- och oljefläckar och dyl. Det bästa undergolvet är avjämnat och sugande och draghållfastheten i underlaget ska vara minst 1,0 MPa. Polyflor rekommenderar inte att lägga gummigolv ovanpå gammalt golv. För att undvika skador på limmet och gummigolvet får fukt från undergolvet inte överstiga rekommenderade värden. I enlighet med gällande avtalsnormer är det byggherrens ansvar att tillhandahålla

ett tillräckligt torrt underlag till golvläggarens förfogande vid avtalad tidpunkt. Relativa fuktigheten i underlaget ska mätas enligt RBK ([www.rbk.nu](http://www.rbk.nu)) gällande AMA Hus. Rekommenderade fuktvärden är max. 85% RF i underlag av betong, max. 12% i spånskiva utan golvvärme och max. 8% med golvvärme.

Det är extra viktigt att vara försiktig med golvvärme i undergolvet. Golvvärmens måste slås på växelvis före läggning för att torka ut undergolvet, och stängas av min. 1 dygn före läggning. Golvvärmens får inte slås på förrän limmet har torkat, normalt 7 dygn. Golvvärmens ska anpassas så att ytttemperaturen inte överstiger 27°C. Temperaturer över detta kan medföra missfärgning och förändringar i golvets egenskaper.

Installation av golvet får inte ske vid en temperatur under 18°C och undergolvet ska ha en temperatur på min. 15°C.

Täck fönster där solen kommer in för att förhindra att värmen torkar ut limmet innan golvet läggs och för att förhindra höjd temperatur på nylagt golv.

## Läggning med tätt skurna skarvar

Börja med att trimma kanterna på våderna med Wolff GreenCut och lägg dem därefter med ca. 3,0 cm överlapp. Skär en tät skarv med hjälp av Wolff LinoCut efter det att våderna är limmade.

## Limning

Använd en lämplig limspredare och ca. 1,0 liter lim per 4,0 kvm eller 250 g. lim per 1,0 kvm golv, beroende på undergolv.

Tillämpa sen våtlimning, lägg ner våden och kontrollera de färdiga skarvarna så att de är helt täta. Välta för att få ut all luft under golvet och för att trycka ner golvet mot limmet. Pressa/tryck väl över skarven med Wolff Duo Pressure Roller eller annat lämpligt verktyg. Ta omgående bort ev. spill av lim med en fuktig trasa. Vik upp den andra sidan av våden och limma

även den sidan och avsluta med att välta golvet.

### Läggning med svetsade skarvar

*Rekommendationen vid läggning av gummigolv är att dubbel-skära våderna utan svetsning. Svetsning rekommenderas endast i mycket få fall.*

Kapa våderna enligt ovan och fräs spår för smälttråd 2/3 ner i golvbeläggningen. Svetsning ska utföras dagen efter montering/limning så att limmet får torka. Svetsning ska utföras med varmluftspistol och snabbsvetsmunstycke med lämplig värme. Använd en Mozart-kniv el. liknande för att skära bort halva svetstråden direkt efter svetsningen. Renskär sedan tråden när den är kall. Svetstråden är obehandlad och rekommendationen är därför att behandla skarvarna med ytbehandling (typ Dr. Schutz PU Sealer) så att de får samma yta som övrigt golv.

**Arbetet ska utföras av yrkesutbildade golvläggare.**

### X-Elastic

Gummigolv med X-Elastic stegljudsbaksida installeras på samma sätt som vanligt 2,0 mm gummigolv. Det är viktigt att inte belasta eller lagra material på ett nylagt akustikgolv under byggperioden då detta kan medföra permanenta intrycksmärken.

### Uppvik

Uppvik av Artigo 2,0mm utförs enl. samma metod som för plastmatta. För Artigo 3,0mm används hålkärslist.

Uppvik av Artigo X-Elastic kan göras på två sätt;

#### Alternativ med Artigo hålkärslist PS25

Montera hålkärslisten i golv- och väggvinkeln och använd gerlåda i hörn. Hålkärslisten monteras med samma lim som till golvläggningen. Markera höjden på uppviket på väggen. Stryk limmet på både väggen och mattan och montera uppviket. För bästa resultat ska ytterhörnen maskeringstejpas och fogas med färganpassad mjukfog (typ Sarközy Polymercolor). För övriga fogar används Artigo smälttråd. Fogning får göras tidigast efter 24 timmar.

#### Alternativ med stående remsa

Vid montering av stående remsa används antingen remsor från den X-Elastic som monteras alternativt samma färg från standardkollektionen (2,0 mm eller 3,0 mm). Det sistnämnda kan vara att föredra då man slipper ett uppvik med synlig akustikbaksida.

Skär remsor i valfri höjd och kapa i mattans längdriktning. Använd samma lim som till mattläggningen. Markera höjden på väggen och stryk därefter limmet på både väggen och mattan. Montera därefter uppviket tätt mot golvmattan, börja nerifrån och upp. Fogning i golv- och väggvinkeln görs med färganpassad mjukfog (typ Sarközy Polymercolor). Fogning får göras tidigast efter 24 timmar.

### Plattor

Följ tidigare instruktioner med följande ändringar: Mät mitten av rummet och börja lägga från mitten och åt sidorna efter en snörslagen linje. Limma delar av golvet utifrån linjen. Det är viktigt att limmet inte torkar innan plattorna läggs. Plattorna ska monteras i samma riktning, utefter pilen som finns på baksidan av plattorna. Lägg plattorna tätt mot varandra utan att trycka kanterna för hårt mot varandra. Tryck ner varje platta ordentligt. Ev. lim som tränger upp till ytan mellan skarvarna tas omgående bort med en fuktig trasa. För att få bästa möjliga vidhäftning mot undergolvet ska plattorna valsas flera gånger åt olika håll.

### Limning

Det finns flera olika limtyper som är lämpliga för limning av gummigolv. Rekommenderade limmer finns hos Casco, Uzin och Ardex. För limning av gummigolv över 4,0 mm tjocklek krävs speciellt lim. För X-Elastic ska ett lim för akustikbaksida användas. Följ alltid limleverantörens rekommendationer.

### Byggstädning av PRO-yta

Var försiktig och använd inte för mycket vatten på plattor. Vänta med rengöring tills limmet är torrt, min. 24 timmar.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller en golvvårdsmaskin med vattensug, och en röd 3M-rondell för större ytor.

För mer krävande rengöring rekommenderas att använda en skurmaskin med en röd 3M-rondell och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel beroende på smutsen. Golvet måste tvättas rent flera gånger med golvvårdsmaskin, tills ytan är neutraliserad och torr.

### Byggstädning av TXL-yta

Var försiktig och använd inte för mycket vatten på plattor. Vänta med rengöring tills limmet är torrt, min. 24 timmar.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller

dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger på golvet.

#### **Hårdvax direkt på nya golv**

Om man vill applicera ett hårdvax direkt på ett nylagt golv med TXL-yta kan det vara nödvändigt att ta bort ev. rester av fett som kan finnas på ytan efter tillverkningen. Detta görs effektivt med en rondell tillsammans med ett alkaliskt rengöringsmedel. Det är viktigt att rengöringsmedlet får ligga på golvet en stund så att fettet löses upp innan golvet skuras. Tänk på att lösningen inte får torka in. Golvet rengörs sedan flera gånger och sköljs med vatten för att neutralisera ytan. Golvet ska sedan torka helt innan man slutligen applicerar ett hårdvax (Gipeco Trend, Taski Jontec Extra).

#### **Att tänka på**

Om golvet ska täckas under byggperioden är det viktigt att inte montera tejp direkt på gummigolvet då detta kan skada ytan.

Låt aldrig vätskor, även vatten, bli liggande på golvet. Detta för att undvika permanenta fläckar och skador på golvets yta.

P.g.a. tillverkningsprocessen kan en viss gulning förekomma. Detta försvinner naturligt genom dagsljus beroende på dess intensitet och varaktighet. Med artificiellt ljus kommer försvinnandet att ta längre tid.

På grund av mjukheten i X-Elastic gummigolv kan man vänta sig mer intrycksmärken efter tugn belastning som placeras på samma plats över en längre tid.

Vid användande av kontorsstolar ska dubbla, mjuka gummihjul av typ W användas.

I de flesta fall kommer den givna läggningssanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör installationen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. 0300-15820, [info@polyflor.se](mailto:info@polyflor.se) eller vår hemsida [www.polyflor.se](http://www.polyflor.se).