

Artigo X-Elastic Screed
Artigo X-Elastic Lava

Artigo X-Elastic Grain
Artigo X-Elastic Kayar

Artigo X-Elastic Granito
Artigo X-Elastic ND Uni

Artigo X-Elastic Natura
Artigo X-Elastic Dharma

• FÖRBEREDELSE FÖR LÄGGNING

Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja eller dyl., liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dyl. kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högttemperaturrör i golv och dyl. Gummigolvet skall läggas på ett sugande underlag. Med golvvärme får yttemperaturen inte överstiga 27°C. Den relativa fuktigheten i betonggolv får enligt Hus AMA inte överstiga 85 %. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.

Vid mottagande av golvet kontrolleras att detta är fritt från skador. Vidare kontrolleras att golvet har rätt färgnummer och om så är nödvändigt att golv av samma färg är från samma produktionsserie. Rullarna ska förvaras stående och tillsammans med limmet lagras i minst 18°C i minst 24 timmar föreläggning. Undvik stora temperaturskillnader i rummet.

• LIMREKOMMENDATIONER

Observera att X-Elastic har en akustikbaksida och ska limmas med lämpligt lim från resp. limleverantör, med hänsyn avseende mattans tjocklek och användningsområde. Lämpliga limleverantörer är Casco, Uzin och Wakol.

• INSTALLATION

Gummigolvet ska inte vådvändas. Vid behov dammsug mattan på baksidan. Efter limning ska mattan vältas mot underlaget så att en fullgod vidhäftning sker. Skarvarna ska alltid trådsvetsas. Lägg våderna med ca 3 cm överlapp och skär igenom båda mattorna med hjälp av en ställinjal och pressa därefter ihop skarvarna. Alternativt kan också en nedfällare användas. Därefter utförs fogfräsning och svetsning. Svetsning ska utföras med varmluftspistol med anpassad värme och ska ske först 24 timmar efterläggning. Svetstråden ska svalna innan renskäring sker.

• UPPVIK

Uppvik med X-Elastic kan göras på två sätt.

Alternativ 1 med hålkärslis

Uppvik med Artigos hålkärslis PS 25 med en radie på 17,5 mm. Montera hålkärslisen i golv- väggvinkeln. Använd gerlåda i hörn. Hålkärslisen monteras med samma lim som till mattläggningen. Markera önskad höjd på uppviket på väggen med en blyertspenna. Stryk limmet både på väggen och mattan. Montera uppviket. För bästa resultat foga ytterhörnen med färganpassad mjukfog typ Sarközy Polymercolor. Maskeringstejpa för bästa resultat. Beställs färganpassad till mattans bas färg. För övriga fogar använd Artigo smälttråd. Fogning får göras tidigast efter 24 timmar.

Alternativ 2 stående remsa

Vid montering av stående remsa används antingen remsor från den X-Elastic som monteras alternativt samma färg från 2 mm alternativt 3 mm kollektionerna. Det sistnämnda kan vara att föredra då man slipper ett uppvik med synlig akustikbaksida.

Remsor skärs i valfri höjd och kapas i mattans längdriktning. Använd samma lim som till mattläggningen. Markera önskad höjd på väggen och stryk därefter limmet på väggen och mattan. Montera därefter uppviket tätt mot golvmattan. Börja nerifrån och upp.

Fogning i golv- väggvinkeln görs med färganpassad mjukfog typ Sarközy Polymercolor. Beställs färganpassad till mattans basfärg. Fogning får göras tidigast efter 24 timmar.

• KONTROLL

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester, vilka tas bort med fuktig trasa alternativt limtvätt. Tänk på att täcka golvet på lämpligt sätt för att skydda det.

P.g.a. tillverkningsprocessen kan en viss gulning förekomma. Detta försvinner naturligt genom dagsljus beroende på dess intensitet och varaktighet. Med artificiellt ljus kommer försvinnandet att ta längre tid.

Färgavvikelser mellan golvmaterial och tillbehör kan förekomma.

Vid användande av kontorsstolar ska dubbla, mjuka gummihjul av typ W användas.

● **BYGGSTÄD OCH SKÖTSELANVISNING**

Skötselanvisning finns att ladda ner på www.polyflor.se.