

Läggningsanvisning för Entrémattor

Workspace Entrance



Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla varor är utan skador. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedeln och Polyflor ska omedelbart kontaktas. Inget ansvar tas för eventuella fel eller färgskillnader efter att varorna har monterats. Vid ombeställning med ett annat parti kan färgskillnader uppstå.

Montering

Workspace Entrance kan monteras på de allra flesta hårda undergolv, även på befintliga undergolv av keramiska plattor, trägolv och liknande. Produkten är inte avsedd för montering och användning utomhus.

Vid montering direkt på betong rekommenderas att mattan limmas helt mot undergolvet med lämpligt golvlim. Säkerställ att betongen är i enlighet med rekommenderade gränsvärdena för restfukt. Om entrémattan installeras i ett område där den utsätts för extremt mycket vatten och fukt bör man överväga om vattenfast golvlim ska användas.

Om flera våder ska monteras i bredd; kantskär våderna och sammanfoga dem kant i kant.

Vid installation av Workspace Entrance i plattor om 500x500 mm rekommenderas att man använder ett lämpligt fixeringslim. Mät upp området där plattorna ska ligga så att det blir lika stora plattor längs alla ytterkanter.

Generellt

Efter att mattan är installerad bör den täckas över för att undvika skador från tung utrustning, möbler eller annat arbete som ska slutföras efter att den har installerats.

Byggstädning

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare.

Om det är möjligt, använd gärna en dammsugare med borstvalsmunstycke.

Att tänka på

I de flesta fall kommer den givna läggingsanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av golvet. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, **tel. 0300-15820**, **info@polyflor.se** eller vår hemsida **www.polyflor.se**.