

Läggningsanvisning för Polyflor Acoustifoam



Polyflor Acoustifoam

Polyflor Acoustifoam är ett stegljudsdämpande underlag, för användning under 2,0 mm homogena och heterogena golv från Polyflor.

Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedel, kontakta återförsäljaren eller Polyflor omedelbart. Inget ansvar tas för visuella tillverkningsfel efter att produkten har installerats.

Acklimatisering

Det är viktigt att produkten inte utsätts för stora temperaturskillnader före, under och efterläggning. Acoustifoam, golvbeläggningen och limmet ska förvaras minst ett dygn i det rum där de ska monteras, med en konstant temperatur på min. 18°C. Det är viktigt att rullarna förvaras stående för att undvika intrycksmärken. Vintertid ska man utöka acklimatiseringstiden med helst 2–3 dygn.

Rulla ut våderna, gärna dagen före, men minst några timmar innanläggning så att materialet acklimatiseras före installation. En jämn temperatur före, under och efter installation är viktigt för slutresultatet. Det får inte vara större förändringar i temperatur eller luftfuktighet under den första veckan efter installation så att limmet kan torka ut helt före belastning.

Montering

Läggningsriktningen för Polyflor Acoustifoam och ovanpåliggande golvbeläggning ska vara densamma. Se till att skarvarna inte kommer på samma ställe utan överlappar med minst 150 mm.

I enlighet med gällande avtalsnormer är det byggherrens ansvar att tillhandahålla ett tillräckligt torrt underlag till golvläggarens förfogande vid avtalad tidpunkt. Relativa fuktigheten (RF) får enl. gällande Hus AMA inte överstiga 85% RF i underlag av betong, 12% i spånskiva utan

golvvärme och 8% med golvvärme. Detta fuktvärdet gäller endast byggfukt och inte tillskjutande fukt. Installation av golvet får inte ske vid en temperatur under 18°C och undergolvet ska ha en temperatur på min. 15°C och vara jämnt sugande. Underlaget ska vara rent, torrt och plant; uppfylla krav enligt gällande Hus AMA klass B. Observera att fläckar av färg, olja, markeringar av tuschpennor och dyl. måste tas bort då detta kan ge missfärgningar.

Golvvärme ska anpassas så att ytemperaturen inte överstiger 27°C, nivåer över detta kan orsaka missfärgning och förändringar i golvets egenskaper. Täck fönster där solen kommer in för att förhindra att värmen torkar ut limmet innan golvet läggs.

Polyflor rekommenderar inte att installera Acoustifoam ovanpå existerande golv. Det bästa undergolvet är slätt, enhetligt och absorberande.

Tänk på att ha bra arbetsbelysning, det är viktigt!

Limning

Vik över halva våden och förbered för limning. Följ limleverantörens instruktioner och rekommendationer och limma golvet med en rekommenderad limspridare. Tillämpa sen våtlimning och lägg tillbaka våden i sitt ursprungliga läge genom att rulla tillbaka den, detta minskar risken för luft under golvbeläggningen. Acoustifoam är att betrakta som ett tätt underlag. Ta omgående bort ev. spill av lim med en fuktig trasa.

Pressa, genom att använda en skrapa eller borste, tvärs över våderna för att få ut all luft under underlaget och för att säkerställa god kontakt med lim och undergolv. Tryck sedan längs med våderna.

Nyinstallerade ytor får inte belastas tyngre innan limmet

torkat, normalt 7 dygn. Golvbeläggning bör installeras så snart som möjligt, dock tidigast 24 timmar efter läggning av underlaget. Skydda ytan mot trafik under denna period. Om det dröjer längre, innan golvbeläggning installeras, måste underlaget fortsatt skyddas från trafik och belastning.

Att tänka på

I de flesta fall kommer den givna läggningssanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av underlaget. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.