

Monteringsanvisning för väggmatta

Polyclad Pro



Kontrollera att artikelnumret stämmer enligt beställningen och att alla rullar har samma batchnummer. Om transportskador upptäcks ska detta noteras på fraktsedel, kontakta återförsäljaren eller Polyflor omedelbart. Inget ansvar tas för visuella tillverkningsfel efter att produkten har monterats. Vid komplettering med en annan batch kan färgskillnader uppstå. Produkt- och batchnummer finns på rullarna.

Acklimatisering

Det är viktigt att produkten inte utsätts för stora temperaturskillnader före, under och efter montering. Väggmattan och limmet ska förvaras minst ett dygn i det rum där de ska monteras, med en konstant temperatur mellan 18–26°C med en relativ fuktighet mellan 40–60%. Det är viktigt att rullarna förvaras stående för att undvika intrycksmärken. Vintertid ska man utöka acklimatiseringstiden med helst 2-3 dygn. En jämn temperatur före, under och efter montering är viktigt för slutresultatet. Det får inte vara större förändringar i temperatur eller luftfuktighet under den första veckan efter montering så att limmet kan torka ut helt före rummet tas i bruk.

Montering

Montering av väggmattan får inte ske vid en temperatur under 18°C. Väggen ska ha en temperatur på min. 15°C, vara dammsugen, torr och fri från färg, olja och markeringar av tuschpennor och dyl. Tänk på att alla rullar som ska monteras i samma rum har samma batchnummer.

Polyflor rekommenderar inte att installera ny väggmatta på täta och icke-absorberande underlag. Det bästa underlaget är jämnt och absorberande.

Tänk på att ha bra arbetsbelysning, det är viktigt!

Kontrollera alltid att väggarna är lodräta, särskilt på båda

sidor om ett hörn. Stora avvikelser orsakar större problem med installationen och därför bör väggarna jämnas ut innan man fortsätter med monteringen av väggmattan.

Där väggmattan ska monteras ovanpå en uppvikt golvmatta måste väggmattan överlappa golvmattan med minst 30 mm.

Polyclad Pro är avsedd för vertikal installation och det är därför nödvändigt att beräkna i förväg var skarvarna möts för att undvika att dessa hamnar i ett hörn. Polyflor rekommenderar att en skarv inte planeras närmare än 10 cm från ett hörn.

Om man planerar att installera väggmattan horisontellt kan detta göras på två sätt:

A. Spackla ut övergången mellan väggmattan och väggen då väggmattan bygger 1,25 mm. Detta görs med ett lämpligt spackel. En bit matta kapas till så att det anpassas till en överlappning på minst 30 mm över den redan installerade väggmattan.

B. En bit väggmatta kapas till för att anpassas så att det kan fogas samman med den redan installerade väggmattan där skarven ska svetsas.

Vid horisontell montering är det viktigt att börja i mitten av rummet och montera väggmattan mot varje sida. Detta minimerar skevheter i hörnen vid installation från ett hörn och vidare.

Limning

Följ limleverantörens instruktioner och rekommendationer, använd en rekommenderad limspridare eller rulle och låt limmet lufta lite innan väggmattan monteras. Ta omgående bort ev. spill av lim med en fuktig trasa.

Använd en handroller eller tryckspackel och börja med att pressa väggmattan tvärs över våderna, detta för att avlägsna eventuell luft och säkerställa god kontakt med limmet och väggen. Rolla sedan i längdriktningen. Denna rutin upprepas

efter ca 4 timmar.

Svetsning

Dagen efter, eller tidigast 24 timmar efter att väggmattan limmats, kan fogarna fräsas. Detta kan göras antingen manuellt med lämpligt verktyg eller med en elektrisk fogfräs. Spåret ska göras U-format och aldrig gå djupare än 2/3 av väggmattans tjocklek.

Rengör från damm och smuts före svetsning. Om inget annat överenskommits, använd en färgmatchad tråd och testa svetsningen på en spillbit. När man uppnått korrekt inställning av värme och har provsvetsat kan svetsning av väggmattan påbörjas. Använd en Mozartkniv el. liknande för att skära bort halva svetstråden direkt efter svetsningen, medan tråden fortfarande är varm. Renskär sedan skarven när svetstråden är kall.

Generellt

Polyflor rekommenderar lim från erkända leverantörer. Fråga alltid limleverantören för råd om vilket lim som rekommenderas vid resp. läggning eller se vår globala limrekommendation under Övriga dokument på vår hemsida.

I de flesta fall kommer den givna monteringsanvisningen att kunna täcka de flesta frågor som rör monteringen av väggmattan. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta Polyflor.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, **tel. 0300-15820**, **info@polyflor.se** eller vår hemsida **www.polyflor.se**.