

Skötselanvisning för Polyflor LVT med vävd vinyl

Expona Fabrik



Förebyggande åtgärder

Redan i planeringsfasen bör fokus ligga på att begränsa mängden smuts och vatten som kan komma in i byggnaden. För att uppnå detta rekommenderar vi starkt att effektiva entrésystem installeras vid alla ingångar, t.ex. skrapgaller och fuktabsorberande mattor. Mattorna bör placeras så att det inte går att passera utan att gå på dem, och de bör helst vara dimensionerade för minst tre steg.

Stolar med defekta eller helt utan hjul samt olämpliga hjultyper kan skada golvytan och bör därför undvikas. Användning av lämpliga möbeltassar samt mjuka stol- och möbelhjul (typ W enligt DIN EN 12528 och 12529) rekommenderas starkt.

Byggstädning

Efter installationen ska golvet rengöras för att avlägsna all smuts som uppstått under monteringsprocessen. Beroende på graden av nedsmutsning krävs antingen manuell eller maskinell rengöring.

Rengöring

Golvet ska rengöras regelbundet. Metod och omfattning varierar beroende på användning och trafikbelastning. Färg och design bör också beaktas vid bedömning av rengöringsbehovet för att bibehålla golvets önskade utseende. Ljusa färger kräver generellt mer underhåll än mörka färger. Daglig rengöring med en kraftfull borstförsedd dammsugare rekommenderas. Det är viktigt att säkerställa korrekt användning av golvbeläggningen för att undvika skador.

Manuell rengöring:

Manuell rengöring kan utföras på mindre ytor samt på områden som inte kan nås med maskin.

Dammsug golvet noggrant för att avlägsna löst smuts. Applicera därefter ett neutralt rengöringsmedel utspätt med ljummet vatten enligt tillverkarens anvisningar. Använd en

skurborste och låt rengöringsmedlet verka i några minuter. Rengör därefter golvet. Avlägsna vattnet med en mjuk trasa, mikrofiberduk eller våtsug. Skölj noggrant med rent vatten och låt golvet torka ordentligt.

Maskinell rengöring:

Dammsug golvet noggrant för att avlägsna lös smuts. Använd en skurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och en minimidos av allrengöringsmedel (pH 7–8,5) för att undvika behovet av ytterligare neutraliseringsprocesser av ytan. Rengör golvbeläggningen i längdriktningen.

Grovrengöring

Dammsug golvet noggrant för att avlägsna löst smuts. Ta bort eventuella svåra fläckar.

Använd en skurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och ett starkt alkaliskt allrengöringsmedel (pH 9–11). Fukta först golvbeläggningen genom att använda maskinen med borstar och en lösning av vatten och grovrengöringsmedel. Använd inte sugfunktionen.

Rengör golvbeläggningen i längdriktningen. Låt vätskan verka i 5–10 minuter utan att torka helt. Skölj därefter två gånger med rent vatten med hjälp av skurmaskinen, eller tills inget skum längre är synligt.

Anmärkningar

Denna skötselanvisning förutsätter att ett anpassat och effektivt entrésystem har installerats. Rengöringsmedel ska alltid spädas enligt tillverkarens anvisningar.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens

prestanda eller kvalitet.

REGELBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR
GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK
OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.