

Skötselanvisning för Polysafe för kök

Polysafe Ultima, Polysafe Apex



Vid all moppling av halkhämmande golv; använd en mopp anpassad för halkhämmande golv.

Storkök

I dessa lokaler är det risk för att spill av matfett, olja och andra matrester förekommer regelbundet. Kraven på hög hygienstandard är alltid gällande. Golvet bör alltid vara utrustat med golvbrunn och detta innebär att den bästa rengöringsmetoden är högtrycksspolning, alternativt spolning med vanligt vattentryck.

Dagligen:

Täck golvet med rengöringsmedel innehållande Allrent utspätt enl. leverantörens anvisningar. Låt lösningen verka i någon minut.

Spola därefter med högtryck eller vanlig slang och avlägsna vattnet med en mjuk gummiskrapa.

Periodvis:

Täck golvet med rengöringsmedel innehållande Allrent (Grovrent vid stark nedsmutsning) utspätt enl. leverantörens anvisningar. Låt lösningen verka någon minut.

Vid behov skura golvet manuellt eller med maskin. Vid maskinskurning ska borstrondell användas.

Spola därefter med högtryck eller vanlig slang och avlägsna vattnet. Om vattnet har hög kalkhalt kan det vara nödvändigt att använda ett "surt" rengöringsmedel med pH 2-4.

Sanitetsrum

Om det finns rester av tvättvatten som inte rinner ner i brunn, ska detta avlägsnas så snart som möjligt. En bra metod är att samla vattnet med en gummiskrapa och avlägsna det med ett kraftigt sugande material. Vattensug kan självklart också användas.

Dagligen:

Om golvbrunn finns, är spolning med slang och därefter

avlägsning av vattnet med en gummiskrapa, ett bra alternativ. Om brunn saknas, bör golvet rengöras enl. traditionella våtrengöringsmetoder. Det är emellertid viktigt att vattnet byts ofta och att resten av vattnet avlägsnas från golvet, se ovan. Kalkhaltigt vatten efterlämna vita fläckar på golvet och smutsigt vatten som torkar, kan med tiden missfärga ett golv.

Periodvis:

Täck golvet med rengöringsmedel innehållande Allrent utspätt enl. leverantörens anvisningar. Låt lösningen verka i någon minut.

Vid behov skura golvet manuellt eller med maskin. Vid maskinskurning ska borstrondell användas.

Spola därefter med högtryck eller med vanlig slang och avlägsna vattnet med en mjuk gummiskrapa eller våtsug. Om vattnet har hög kalkhalt kan det vara nödvändigt att använda ett "surt" rengöringsmedel med pH 2-4. Skurning och uppsugning kan med fördel ersättas av en borstvals, kombimaskin eller liknande.

Gångarealer

På dessa golv förekommer det som regel inte spill av fett, oljor eller liknande.

Dagligen:

Vanlig dammsugning avlägsnar bäst lös smuts. Denna metod kan kombineras med våtrengöring enl. punktrensingsprincipen där det är nödvändigt. (Lägg ut rengöringsmedel utspätt enl. leverantörens anvisningar på fläcken och låt kemikaliet verka någon minut på det smutsiga partiet. Avlägsna sedan smutsen med en absorberande trasa eller liknande). Kombimaskinsurning med borstrondell är också utmärkt som daglig rengöring.

Periodvis:

Täck golvet med rengöringsmedel innehållande Allrent utspätt enl. leverantörens anvisningar. Låt lösningen verka i någon minut.

Skura sedan golvet manuellt eller med maskin. Vid maskinskurning ska borstrondell användas.

Avlägsna vattnet med våtsug. Skurning och uppsugning kan med fördel ersättas av behandling med en kombimaskin med borste eller liknande. Använd borstrondeller vid maskinskurning.

Att tänka på

- Vax och polish reducerar golvet's halsäkra egenskaper och bör därför inte användas.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

REGLBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.