

Skötsel­anvisning för Polysafe med Pur



Polysafe Verona, Polysafe Quattro, Polysafe Wood, Polysafe QuickLay

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polyuretanskikt, vilket medför att man minskar mängden kemikalier i städrutinen, får en mindre miljöpåverkan och en mer kostnadseffektiv städning. Vax och polish ska inte användas på halkhämmande golv då detta kan minska halksäkerheten.

Vid all mopning av halkhämmande golv; använd en mopp anpassad för halkhämmande golv.

Byggstädning

Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmopning eller dammsugning.

Spraya med ett neutralt rengöringsmedel, blandat enligt leverantörens anvisning, och låt det ligga tillräckligt länge för att reagera med smutsen.

Moppa golvet från sida till sida med en ren mopp anpassad för halkhämmande golv. När moppen är mättad ska den bytas ut mot en ny och ren mopp. Detta fortsätts till dess att hela ytan är torkad.

Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – blötlägg ytan med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt leverantörens anvisning och skura golvet korsvis med en roterande golvvårdsmaskin med 165varv/min.

Rutinmässig rengöring

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

Sopa, fuktmoppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm.

Spraya med ett neutralt rengöringsmedel, blandat enligt leverantörens anvisning, och låt det ligga tillräckligt länge för att reagera med smutsen.

Moppa golvet från sida till sida med en ren mopp anpassad för halkhämmande golv. När moppen är fylld ska den bytas ut mot en ny och ren mopp. Detta fortsätts till dess att hela ytan är torkad.

Om där finns rester av rengöringsmedel kvar ska ytan sköljas ordentligt med rent, varmt vatten.

Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet torka ordentligt.

Periodvis:

Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – blötlägg ytan med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt leverantörens anvisning och skura golvet korsvis med en roterande golvvårdsmaskin med 165varv/min.

Sug upp det smutsiga vattnet med våtsug.

Skölj golvet med rent vatten och sug upp.

Låt golvet torka ordentligt.

Fläckborttagning

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i plasten och ger bestående märken. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen.

Att tänka på

- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använd ändamålsenliga möbeltassar.
- Gummihjul på vagnar etc. kan missfärga golvet.

Anmärkningar

Denna skötsel­anvisning förutsätter att ett anpassat och effektivt entrésystem har installerats.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

REGELBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.